


Le guide du *chausse-pied*

Choisir sa longueur, se chauffer sans abîmer le contrefort, entretenir chaque matière.

Norbert Bottier, cordonnerie-bottier, 164 avenue de Suffren, Paris 15e



À quoi sert un chausse-pied

Un chausse-pied protège le contrefort, la pièce de vos chaussures qui souffre le plus quand vous les enfilez. Il vous fait aussi gagner du temps.

Le contrefort. C'est la pièce rigide placée entre le cuir extérieur et la doublure, à l'arrière du soulier. Selon la qualité de la chaussure, elle est en cuir, en carton-cuir ou en thermoplastique. Elle tient le talon en place à chaque pas et donne sa forme à l'arrière.


Ce qui l'abîme. Trois gestes, souvent faits le matin quand on est pressé :

- forcer le pied dans une chaussure lacée, sans la desserrer ;
- glisser un doigt derrière le talon pour faire entrer le pied ;
- enfiler la chaussure en marchant sur l'arrière, comme une pantoufle.

À chaque fois, le talon appuie sur le bord du contrefort et le plie vers l'intérieur. Après des centaines de matins, ce pli devient une cassure : le contrefort ne tient plus le pied, la chaussure bâille au talon et un pli dur se forme dans la doublure.

Ce que fait le chausse-pied. Il sert de rampe. Vous le posez contre l'arrière de la chaussure, et le talon glisse le long de la lame jusqu'au fond. L'arrière ne bouge pas.

Bon à savoir. Un contrefort écrasé peut se remplacer, mais il faut ouvrir l'arrière de la chaussure. Nous faisons cette réparation à l'atelier, sur devis. Un chausse-pied chaque matin vous évite d'en arriver là.



Se chausser en quatre gestes

Le geste est le même pour tous les chausse-pieds. Seule la posture change : assis avec un modèle court, debout avec un long.

- 1 **Desserrez.** Ouvrez bien les lacets et relevez la languette. Le pied doit entrer sans forcer.
- 2 **Posez la lame.** Placez le chausse-pied contre l'arrière de la chaussure, le creux de la lame tourné vers votre talon. Inutile de l'enfoncer jusqu'à la semelle : la pointe juste sous le bord du contrefort suffit.
- 3 **Laissez descendre le talon.** Engagez l'avant du pied, puis posez le talon sur la lame. Il glisse jusqu'au fond de la chaussure, sans écraser l'arrière.
- 4 **Retirez vers le haut.** Une fois le pied en place, sortez le chausse-pied à la verticale, sans le tourner. Lacez ensuite.



TROIS ERREURS À ÉVITER

- **Faire levier.** Le chausse-pied guide le talon ; il ne force pas une chaussure trop étroite. S'il faut appuyer, desserrez encore. Si le pied ne passe toujours pas, la chaussure est trop serrée et doit être élargie.
- **Laisser le chausse-pied sous le talon.** S'il est retiré trop tard ou de travers, il se coince entre le talon et la doublure. Sortez-le dès que le pied est au fond.
- **Le tourner dans la chaussure.** Une lame qui pivote frotte la doublure. Sortez-le toujours vers le haut, d'un geste droit.

ASSIS OU DEBOUT

- **Assis** au bord d'une chaise, d'un lit ou d'un banc, vous n'avez besoin que d'un chausse-pied de 24 à 40 cm.
- **Debout** dans l'entrée, prenez un modèle de 54 cm ou plus et tenez-vous à un mur ou à un meuble si besoin. Pour nouer des lacets, il faudra toujours vous baisser.

Quelle longueur, quelle matière


LA LONGUEUR D'ABORD

La longueur se mesure de la pointe de la lame au bout du manche. Elle détermine si vous vous chausserez assis ou debout.

OÙ VOUS VOUS CHUSSEZ

OÙ VOUS VOUS CHUSSEZ	LONGUEUR	POSTURE	NOS MODÈLES
Dans la poche, au trousseau	format de poche	assis	petit chausse-pied en métal de 15 cm ; porte-clés et petit chausse-pied en cuir grainé
Dans la valise, le sac	24 à 25 cm	assis	corne de vache 24 cm ; bois laqué rouge 25 cm
Au bord du lit, sur un banc	30 à 40 cm	assis, sans se pencher en avant	métal chromé 30 cm ; tête de cheval 32 cm ; bois laqué 40 cm
Dans l'entrée	54 à 58 cm	debout, en se penchant à peine	bois laqué 54 cm ; hêtre aimanté 55 cm ; tête de cheval 56 cm ; métal chromé 58 cm

Plus vous êtes grand, plus il faut de longueur pour rester droit. Nos modèles s'arrêtent à 58 cm.



LA MATIÈRE ENSUITE

- **Corne de vache.** Elle est lisse, polie et d'une seule pièce. Chaque corne a sa teinte, du miel au presque noir. Elle craint la chaleur et le trempage.

- **Bois.** Il est chaud en main et ne marque pas le cuir. Le hêtre est un bois dur, au grain fin. Le bois craint l'eau et ne doit pas servir de levier.
- **Métal chromé.** Sa lame fine passe dans une chaussure ajustée et se nettoie d'un coup de chiffon. Le chrome est un revêtement : rangez le chausse-pied à part des clés.
- **Cuir grainé.** Le cuir grainé entoure une âme en métal. Il donne une bonne prise en main et de l'allure. On le trouve surtout en format de poche.

SIX SIGNES D'UN BON CHAUSSE-PIED

- 1 **Un bord lisse.** Passez le doigt : rien ne doit accrocher, ni la doublure ni la chaussette.
- 2 **Une courbe qui suit le talon.** La lame doit épouser l'arrière du pied.
- 3 **Une pointe ni trop épaisse ni trop souple.** Elle doit être assez fine pour passer et assez ferme pour ne pas plier.
- 4 **Une finition régulière.** Vérifiez qu'il n'y a ni cloque, ni goutte, ni éclat.
- 5 **De quoi le ranger.** Un trou, un cordon ou un support, pour l'avoir à portée de main.
- 6 **La bonne longueur.** Celle qui correspond à votre façon de vous chausser, pas forcément la plus longue.

Entretenir, ranger, retirer ses bottes, offrir

L'ENTRETIEN, MATIÈRE PAR MATIÈRE

- **Corne.** Un chiffon doux et, si besoin, un peu d'eau tiède et de savon doux. Séchez-la aussitôt. Jamais de trempage, de lave-vaisselle ni de radiateur.
- **Hêtre et bois laqué.** Un chiffon sec, sans eau ni produit ménager.
- **Bois verni et métal doré.** Un chiffon doux et sec, sans produit abrasif.
- **Métal chromé.** Un coup de chiffon.
- **Cuir grainé.** Deux fois par an, un voile de crème de cirage incolore, puis un coup de chiffon doux.

LE RANGER

Gardez votre chausse-pied près de l'endroit où vous vous chaussez, suspendu par son cordon ou son trou, ou posé sur son support. Le support du grand chausse-pied aimanté se colle au mur, sans vis, avec un adhésif 3M de la même taille. Évitez de laisser le chausse-pied par terre : on finit par marcher dessus.

RETIRER SES BOTTES : LE TIRE-BOTTE

Le chausse-pied sert à enfiler. Si une botte ne sort pas toute seule, retirez-la avec un tire-botte : une planche posée au sol, avec une encoche en U.

1 Posez-le à plat, l'encoche tournée vers vous.

2 Calez le talon de la botte dans l'encoche et posez l'autre pied sur la planche.

3 Remontez la jambe sans à-coup, dans l'axe : la botte reste, le pied sort.

Tirez droit, sans tourner la botte dans l'encoche. Coincer le talon avec l'autre pied ou tirer la botte par l'arrière déforme le contrefort et finit par décoller le talon.

OFFRIR UN CHAUSSE-PIED

Un chausse-pied sert chaque matin. Voici quatre idées. Le chausse-pied à poignée tête de cheval est livré dans sa pochette en velours. Le grand chausse-pied aimanté s'installe dans l'entrée avec son support. Chaque chausse-pied en corne a sa propre teinte. Un petit chausse-pied en cuir grainé tient dans la poche et peut accompagner une paire d'embauchoirs en cèdre rouge.

QUESTIONS COURTES

- **Pluriel ?** Des chausse-pieds. L'orthographe rectifiée de 1990 admet aussi un chaussepied, des chaussepieds.
- **Un autre nom ?** Le français n'en a pas d'usuel. L'anglais dit shoehorn, la « corne à chaussure ».
- **Le meilleur ?** Celui qui a la bonne longueur et un bord lisse.

L'ATELIER

Norbert Bottier, cordonnerie-bottier fondée en 1981, au 164 avenue de Suffren, 75015 Paris, depuis 1988. Atelier et boutique ouverts le mardi et le samedi ; fermés le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Tous nos chausse-pieds et notre tire-botte en bois : norbertbottier.com/collections/chausse-pieds